

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みの上
正しくご使用ください。

再生紙を使用
しています。

PRINTED WITH
SOY INK
環境にやさしい大豆インクを使用しています。


P1 (A4) _1

Slimac

このたびは弊社の照明器具をお買い上げいただき、まことに有難うございます。裏面の『安全上の注意』は、よくお読みください。この取扱説明書は、ご覧になった後も大切に保存してください。

EXARM BEAM

品番：EB-0001




スリム電器株式会社
www.slimac.co.jp

各部の名称


【セット内容】

- ハンディライト
- スタンド




電池の交換方法

①電池キャップを反時計回りに回し外す。反時計回り 時計回り



②電池ケースを取り出し電池を入れる。



使用電池：単4形アルカリ電池（別売品）×3本
電池は＋を正しくいれてください。


③電池ケースを戻し、電池キャップを時計回りに回し閉める。



電池ケースの向きに注意して戻してください。

注意

時計回り



電池キャップはしっかり閉めてください。電池キャップがしっかり閉まっていない場合、プッシュスイッチを押しても点灯しないことがあります。


注意

ご使用方法



プッシュスイッチを押すごとに
下記の順番で繰り返します。

※軽く押してください。
プッシュスイッチ



強 → 中 → 弱 → 点滅 (フラッシュ) → 消灯
約2秒間隔



注意


光を直接目に当てないでください。また直視することもおやめください。



注意

光源はLEDです。LEDは交換できません。

図のようにスタンドに立てて、非常時やインテリアの観賞用としてご使用頂く事が可能です。



注意

スタンドに乗せたままの移動はおやめください。落下により故障や破損の原因となります。



お願い

付属のハンディライト以外のご使用にならないでください。転倒等の恐れがあり、故障や破損の原因となります。